

روشن و خاموش کردن دستگاه

تمام هشدارها و دستورالعمل های پرسنل مجاز در جاهایی همچون هواپیما و بیمارستان ها را که استفاده از دستگاه های بی سیم در آن محدود شده است، دنبال کنید.



روشن کردن دستگاه

کلید کناری را چند ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

خاموش کردن دستگاه

1. برای خاموش کردن دستگاه، کلید کناری را فشار داده و نگه دارید. بعنوان روش جایگزین، لبه بالای نمایشگر را پایین بکشید و آیکون **off** را انتخاب کنید.
2. پس از آن **Power off** را بپذیرید.

برای راه اندازی مجدد دستگاه، روی **Restart** ضربه بزنید.

راه اندازی یا ریستارت زوری

اگر دستگاه شما هنگ کرده و پاسخی به تاچ و تعامل شما نمی دهد، کلید کناری و کاهش صدا را فشار داده و برای بیش از 7 ثانیه نگه دارید تا ریستارت شود.

حالت اضطراری

برای کاهش مصرف باتری می توانید وضعیت دستگاه را به حالت اضطراری یا **Emergency mode** تغییر دهید. در این حالت برخی از برنامه ها و عملکردها محدود خواهند شد. در حالت **Emergency**، می توانید تماس اضطراری برقرار کنید و یا لوکیشن کنونی خود را برای دیگران بفرستید.

برای فعال کردن حالت اضطراری، کلید کناری را فشار داده و نگه دارید و سپس حالت اضطراری یا **Emergency Mode** را بپذیرید.

بعنوان روش جایگزین لبه بالای نمایشگر را پایین بکشید و آیکون **Emergency** → **Emergency** را انتخاب کنید. برای غیرفعال کردن حالت اضطراری گزینه **Turn off Emergency mode** → **Turn off Emergency mode** را انتخاب کنید.



usage time left یا زمان استفاده باقیمانده نشان دهنده زمان باقیمانده روشن ماندن گوشی پیش از تمام شدن باتری است. استفاده زمان باقی مانده ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه و شرایط عملکرد متفاوت باشد

<https://www.manatelpars.com/>

ماناتلپارس